## / WiFi-zaken // Reset van de WiFi-kaart

In sommige gevallen werkt de WiFi-kaart niet meer naar behoren, bijvoorbeeld:

- De WiFi-kaart zendt geen AP-netwerk uit
- De laptop of tablet kan niet verbinden met het AP-netwerk
- De WiFi-kaart kan niet verbinden met de router

(Het kan ook zijn dat de klant het wachtwoord van de kaart of het AP-netwerk heeft gewijzigd en is vergeten.)

In de meeste gevallen is de kaart niet defect, maar heeft deze alleen een reset nodig. Soms werkt een 'soft-reset', maar vaak moet een 'hard-reset' uitgevoerd worden. Probeer eerst een 'soft-reset'. Na de reset dient de verbinding opnieuw geconfigureerd te worden.

Pagina 2.: Soft-rest Pagina 3.: Hard-reset Pagina 4-16.: Netwerk instellen Pagina 17.: Foutmeldingen



# Platen Duurzame technieken

#### Soft-reset:

Enkelfase TL-modellen

- Druk op de witte knop totdat het IP-adres van de WiFi-kaart verschijnt (dat kan ook 0.0.0.0 zijn)
- Houd de witte knop ingedrukt totdat 'NO' verschijnt
- Druk eenmaal op de witte knop en 'YES' verschijnt
- Houd de witte knop ingedrukt totdat 'SET OK' verschijnt

### Enkelfase TL2-modellen

- Druk op ESC
- Druk 2x op DOWN, 'Set' knippert nu
- Druk op ENTER
- Ga met DOWN naar beneden totdat 'WiFi' knippert
- Druk op ENTER
- Druk op DOWN totdat 'Yes' knippert
- Druk op Enter



#### Hard-reset: Enkelfase TL-modellen

- Schakel de netspanning uit, maar laat de DC-schakelaar aan
- Schroef de 4 boutjes los van het aluminium plaatje waaraan de antenne is bevestigd
- Op de WiFi-kaart zit links een klein rond zwart knopje; dat 10 seconden ingedrukt houden
- Het aluminium plaatje weer vastschroeven



#### Enkelfase TL2-modellen

- Laat de omvormer ingeschakeld
- Schroef de 4 boutjes los van het kapje waaraan de antenne is bevestigd
- Op de WiFi-kaart op de achterkant van het kapje zit aan de rand een klein rond zwart knopje; dat 10 seconden ingedrukt houden
- Het kapje weer vastschroeven



### **Netwerk instellen**

Omnik New Energy

#### X Wireless Network Connection Choose a wireless network Network Tasks 🛃 Refresh network list Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information. Connected ☆ AP\_604955428 💐 Set up a wireless network. ((0)) for a home or small office attil Unsecured wireless network Seclusive2 Automatic 👷 **Related Tasks** ((0)) all Security-enabled wireless network (WPA2) Learn about wireless networking Seclusive ((0)) Change the order of preferred networks 100 Security-enabled wireless network (WPA2) H220N162C21 ((0)) 🎱 Change advanced settings 😚 Security-enabled wireless network (WPA2) Ziggo03F2D ((Q)) 00000 Security-enabled wireless network (WPA2) Ziggo ((0)) Security-enabled wireless network (WPA2) Connect

Schakel de omvormer aan en maak via laptop of tablet verbinding met het 'AP-netwerk' dat uitgezonden wordt door de WiFi-kaart. Platen

Duurzame technieken

Het nummer in de netwerknaam is het serienummer van de WiFikaart.

Wees zeker dat de computer 'connected' is! Zie afbeelding hiernaast.







De computer is nu ALLEEN verbonden met het WiFi-netwerk van de omvormer ('APnetwerk') en dus NIET met de router of het internet!

De computer kan dus alleen verbinding maken met de WiFi-kaart om deze in te stellen voor de verbinding met de router (en via de router met de Omnik Portal.





8 Nieuw tabblad	×		Start de browser (bijv. Internet Explorer , Firefox of Chrome)
← → C ↑	<ul> <li>10.10.100.254</li> <li>Verificatie vereist</li> <li>Voor de server http://10.10.100.254:80 zijn een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. De server geeft aan: IGEN-WIFI.</li> <li>Gebruikersnaam: admin</li> <li>Wachtwoord: *****</li> </ul>	Andere bladwijzers	<ul> <li>• Ga naar adres 10.10.100.254</li> <li>• Log in op WiFi kaart met User name = admin Password = admin</li> </ul>
	Inloggen Annuleren		





Het onderstaande startscherm van de WiFi-kaart verschijnt.

>          http://10.10.100.254/           vorites         // http://10.10.100.254/		V 🛛 fr 🗙 Google		
	.100.254		🔲 🖂   📑 🎇 Engli	
	▲Inverter information		Help	
Status	Inverter serial number	NLDN1520127W5006	The device can be used as a	
Wizard	Firmware version (main)	NL1-V1.0-0043-4	wireless access point (AP mode) to facilitate users to	
Wireless	Firmware version (slave)	V1.6-0018	configure the device, or it can	
Advanced	Inverter model	0mnik 1500 til	information terminal (STA	
Account		1500 W	server via wireless router.	
Update	Yield today	0 kWh		
Restart	Total yield			
Reset		F09		
	Last updated	4 Min Ago		
	✓Device information			
	•• Romata conversion			





Klik op 'Wizard', en daarna op 'Start'.

🔾 🗢 🖉 http://10.10.	100.254/		💌 🗟 🍫 🗶 🛃 Goog	de	P
Favorites 🖉 http://10.10	1.100.254/		<u>∆</u> • 5 - 5	🗈 👼 🔹 Page 🔹 Safety 🗾 Took 🔹 (	0-
Status Wizard	Dear user:			Help The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.	
Wireless Advanced Account Update Restart Reset		Thank you for choosing our device. Next, you can follow the setup wizard to comple network setting step by step; or you can select the left menu for detailed setti uNote: Before setting, please make sure that yo wireless network is working.	te the ng. pur Start		





	Ple	ase select your	current wireless n	etwork:				Help
Status								This step will help to connect
Wizard		ssib	BSSID	RSSI	Channel			the device to your desired WI AN If you do not find your
Nireless	0	ZiggoC3F2D	1c:3a:84 83 57 42	5%	1			wireless router on the left list,
duranced	0	Ziggo	1e 3e 84 83 57 43	10%	1			please refresh several times or add it manually
avancea	۲	Seclusive2	00 22 75 22 68 60	81%	16			
ccount	0	H220N162021	4c ac Da 16 2c 21	5%	11			Please check your wireless router for the right encryption
pdate								method and encryption
estart								agonnin
								broadcast SSID, please set the desired wireless network in
	DNe may bety				r then 16% r shorten 1k	the connection in distance Refresh	1	broadcast SSID, please set the desired wireless network in Wireless intoface.
	DNa may beth Add	te When RSS off the unstable, place ween the device and d wireless netwo	he selected WiFi netw e calect other evaluable router <b>erk manually:</b>		r than 15% I shorten th	the connection in distance Refresh		broadcast SSID, please set the desired wireless network in Wireless interface.
	DNa may beth Ada	ote When ROSLoff y be unstable, place ween the device and d wireless network Note once see	he selected WiFi netw e criect other evaluable rourer <b>erk manually:</b> (SSID) <b>Seclusi</b>	ork is lower network o ve2	rthan 15% i shorten H	the connection in distance Refresh	5 	broadcast SSID, please set the desired wireless network in Wireless interface.
	DN: may bety Add	ote When ROSI of t y be unstable, place ween the device and d wireless network Network name ( <u>Note: case se</u> Encryption me	he selected WiFi netw e criect other evaluable rourer (SSID) Sectual institue) VotA2PS	otk is lower network o ve2 sk 💌	r then 15% r shorton th	tis connectio n distance Refresh	) 	broadcast SSID, please set the desired wireless network in Wireless interface.
	ank misj ben Adv	ote When ROSI of 1 y be unstable, place ween the device and d wireless netwo Network name (Note case se Encryption me Encryption alo	he selected WiFi netw e called other evaluable rourer (SSID) Seclusi institue) Seclusi thod WPA2PS onthen TKIP	ork is lower network o ve2 SK 💌	r than 16% r shonen th	the connection in distance Refiresh		broadcast SSID, please set the desired wireless network in Wireless interface.
	ano maj ben Ado	ote When ROSI of 1 y be unstable, place ween the device and d wireless network Note case be Encryption me Encryption alg	he selected WiFi netw e called other evaluable rourer (SSID) Sectusi institue) Sectusi thod WPA2PS anthm TKIP	ork is lower network o Ve2 SK Y	rthan 15% I shorthin P	the connection in distance Refiresh		broadcast SSID, please set the desired wireless network in Wireless interface.

Nu verschijnt een lijst met draadloze netwerken. Selecteer het gewenste netwerk. De signaalsterkte (onder 'RSSI') moet minimaal 15% zijn, anders zal de verbinding niet stabiel zijn. Staat het netwerk niet in de lijst dan is het signaal te zwak! Druk op 'Next'

De 'Encryption Algorithm' moet soms aangepast worden. Verschijnt er een foutmelding bij het verbinden, verander dan 'TKIP' in 'AES' of andersom.







De verbinding wordt nu getest , en als deze in orde is verschijnt het volgende scherm. Klik op 'Next'

	Please fill in the following informa	ation:	Help
Status			Most systems support the
Wizard	Obtain an IP address	Enchla at	function of DHCP to obtain IP address automatically. Please
Wireless	automatically		select disable and add it manually if your router does
Advanced	IP address	0.0.0.0	not support such function.
Account	Subnet mask	0.0.0.0	
Update	Gataway address	0.0.0.0	
Restart	 DNS server address		
Reset			
		Pack	
		DALK	
		<b>9</b> . 9	



Bij wifikaarten met een serienummer beginnend met 160\*\*\*\*\*\* of hoger verschijnt er nog een scherm.

Het is belangrijk dat het AP-netwerk verborgen wordt zodat van buitenaf geen mensen in uw netwerk kunnen komen.

- Vink "Hide AP"aan
- Klik dan op Next





De configuratie is nu voltooid. Klik op 'OK'







Nu verschijnt onderstaand scherm dat aangeeft dat nu de configuratie op de Omnik Portal uitgevoerd dient te worden.







Op de omvormer verschijnt het IP -adres; dit betekent dat de omvormer is verbonden met router.

TL2-type omvormer



TL-type omvormer

WiFi Info

SN: 1602800643 IP: 192.168.1.31



- Het IP adres begint in de meeste gevallen op 192.168.\*\*\*.\*\*\*
- Als dit er staat is de omvormer verbonden met uw modem.
- U kunt nu weer gewoon verbinding maken met uw eigen wifi netwerk

Het kan hierna ongeveer een half uur duren voordat de omvormer weer verbinding heeft met de portal.



### Foutmeldingen:

 De klant krijg een foutmelding "FAIL! Wrong password or Encryption methode" In dit geval dient de klant het wachtwoord te controleren en opnieuw in te vullen en op "Next" te drukken.
 Deze foutmelding verschijnt alleen indien er een verkeerd WiFi wachtwoord wordt ingevuld.

Het kan namelijk zijn dat uw wifi wachtwoord vreemde leestekens bevat denk aan @,\$,#,% enz. In dit geval zult u uw wifi wachtwoord moeten aanpassen.

### De omvormer herkend deze leestekens niet.

\* In een uitzonderlijk geval geeft de omvormer deze foutmelding terwijl alle settings toch goed ingevuld zijn. Indien dit het geval is dient u met Platen Duurzame Technieken contact op te nemen.